Sumitomo Drive Technologies



Motion Control Drives 精密制御用サイクロ® 減速機 DAシリーズ

Table of Contents

1. 構造	4
2. アプリケーション使用例	4
3. 形式表示	5
4. 製品構成	5
5. 回転方向と速度比	5
6. 標準仕様	6
7. 定格	8
8. 諸性能	12
9. 主軸受······	15
10. 選定	16
11. 設計上の注意	18
12. 外形寸法図 ······	21
13. 作動原理	27
14. その他	
保証基準・安全に関するご注意 …	28

精密制御用サイクロ®減速機

DA series

高荷重型アンギュラ 玉軸受を内蔵してい るため、軸受の作用点 距離が大きく、コンパ クトで大きなモーメン ト荷重を受けることが 出来ます。



住友で生まれ育ったサイクロ®減速機。歯の 無いユニークな減速構造(トロコイド歯形*) は、世界中の産業用ロボットや搬送装置に 採用されています。

ノンバックラッシ用に開発されたDAシリー ズは、3枚の滑らかな曲線板がバランス良く 配置されており、多数の同時噛み合いが、 高剛性でかつコンパクトな構造を実現して います。

高トルク&コンパクト


※エピトロコイド平行曲線

高許容モーメント

主軸受(アンギュラ玉軸受)

低騒音化

新歯形を採用する ことで低騒音化を 実現しています。



1段形減速機構

DAシリーズは、1段減速機 構のため部品点数が少な くコストパフォーマンスに 優れています。

設計自由度UP

出力側フランジ面がフラット になっており、お客様装置と の接続面の設計自由度が広が り、シール密閉性も確保され ています。

(低速軸)



キー溝付 中空貫通

キーレス


組立工数の削減・カスタマイズ

サーボモータ軸を入力する偏心高 速軸(高速軸)は、減速機内部で支 持されているのでモータ連結が容 易です。

入力側のバリエーションも豊富で、 お客様に合わせたカスタマイズが 可能です。


オプション品については工場にお 問い合わせください。

キー溝付	標準
キーレス 中空貫通	オプション




許容ピークトルクUP


DAシリーズは、新型歯形を採用し、軸受容量UPおよび各部品の強度UPを行い大幅なトルクアップが実現しました。




1. 構造

図 1







2. アプリケーション使用例














3. 形式表示




4. 製品構成

●:製作可能範囲

枠番			減速比		
什田	29	41	59	89	119
DA15		•	•	•	•
DA25	•	•	•	•	•
DA35	•	•	•	•	•
DA40		•	•	•	•
DA45	•	•	•	•	•
DA50		•	•	•	•

5. 回転方向と速度比

固定、入力、出力の箇所により回転方向、速度比は図2のようになります。



6. 標準仕様

潤滑方式		グリースを封入していません。お客様にて推奨グリースをご準備の上充填いただく必要がありますので い。詳細は、11-4.『潤滑』の項をご参照ください。
	周囲温度	-10 \sim +40 $^{\circ}$ C (使用モータの回転速度、トルクによっては起動不良となる可能性がありますので -10 \sim 0 $^{\circ}$ C付近でで使用の際はご照会ください)
	周囲湿度	85%RH 以下ただし、結露しないこと
 周囲条件	高 度	標高 1000m 以下
/PIEZKII	雰囲気	腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気のないこと 塵埃を含まない換気の良い場所であること
	設置場所	屋内(塵埃の少ない、水及び各種液体のかからない場所) ・上記以外の条件で据え付けられる場合には、特殊仕様となりますのでご照会ください。 ・点検、保守などの各種作業が容易に行える場所に据え付けてください。 ・十分剛性のある部材に据え付けてください。
取付方向	取付方向によ	- りグリース量が異なりますのでご注意ください。
塗 装	無塗装	

7. 定格

表 1 定格表 (出力回転ベース)

10 1	上怡公															
出力回 (r/n			5			10			15			20			25	
枠番	減速比	定格トルク (N·m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N•m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)
	41	338	205	0.22	338	410	0.44	336	615	0.66	308	820	0.81	288	1025	0.94
DA15	59	338	295	0.22	338	590	0.44	301	885	0.59	276	1180	0.72	258	1475	0.84
DAIS	89	338	445	0.22	300	890	0.39	266	1335	0.52	244	1780	0.64	228	2225	0.75
	119	340	595	0.22	277	1190	0.36	245	1785	0.48	225	2380	0.59	210	2975	0.69
	29	625	145	0.41	625	290	0.82	625	435	1.23	573	580	1.50	536	725	1.75
	41	567	205	0.37	567	410	0.74	563	615	1.11	517	820	1.35	483	1025	1.58
DA25	59	567	295	0.37	567	590	0.74	505	885	0.99	463	1180	1.21	433	1475	1.42
	89	567	445	0.37	504	890	0.66	446	1335	0.88	410	1780	1.07	383	2225	1.25
	119	571	595	0.37	465	1190	0.61	412	1785	0.81	378	2380	0.99	353	2975	1.16
	29	846	145	0.55	846	290	1.11	846	435	1.66	776	580	2.03	726	725	2.38
	41	1081	205	0.71	1081	410	1.41	1073	615	2.11	984	820	2.58	920	1025	3.01
DA35	59	1081	295	0.71	1081	590	1.41	962	885	1.89	882	1180	2.31	825	1475	2.70
	89	1081	445	0.71	960	890	1.26	850	1335	1.67	780	1780	2.04	730	2225	2.39
	119	1087	595	0.71	885	1190	1.16	784	1785	1.54	719	2380	1.88	673	2975	2.20
	41	1379	205	0.90	1379	410	1.80	1369	615	2.69	1255	820	3.29	1174	1025	3.84
DA40	59	1379	295	0.90	1379	590	1.80	1227	885	2.41	1126	1180	2.95	1053	1475	3.44
DATO	89	1379	445	0.90	1225	890	1.60	1085	1335	2.13	995	1780	2.60	930	2225	3.04
	119	1387	595	0.91	1129	1190	1.48	1000	1785	1.96	917	2380	2.40			
	29	1674	145	1.10	1674	290	2.19	1674	435	3.29	1535	580	4.02	1436	725	4.70
	41	1689	205	1.11	1689	410	2.21	1676	615	3.29	1538	820	4.03	1438	1025	4.71
DA45	59	1689	295	1.11	1689	590	2.21	1503	885	2.95	1379	1180	3.61	1289	1475	4.22
	89	1689	445	1.11	1500	890	1.96	1328	1335	2.61	1219	1780	3.19	1140	2225	3.73
	119	1699	595	1.11	1383	1190	1.81	1225	1785	2.41	1124	2380	2.94			
	41	2206	205	1.44	2206	410	2.89	2190	615	4.30	2009	820	5.26	1879	1025	6.15
DA50	59	2206	295	1.44	2206	590	2.89	1963	885	3.85	1801	1180	4.71	1684	1475	5.51
0,130	89	2206	445	1.44	1960	890	2.57	1735	1335	3.41	1592	1780	4.17	1489	2225	4.87
	119	2219	595	1.45	1807	1190	2.37	1600	1785	3.14	1468	2380	3.84			

表 2 起動停止時の許容ピークトルクと許容瞬間最大トルク

枠番	減速比	起動停止時の 許容ピークトルク (N・m)	許容瞬間 最大トルク (N・m)
DA15	41-119	613	1225
DA25	29-119	1029	2058
DA35	29	1393	2786
DASS	41-119	1960	3920
DA40	41-119	2500	5000
DA45	29	2756	5513
DA43	41-119	3062	6125
DA50	41-119	4000	8000

	30			40			50			60		許容最高	許容平 回転数	均入力 (r/min)	高速軸換算	質量
定格トルク (N·m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N・m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N•m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	入力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	入力 回転数 (r/min)	50% ED	100% ED	慣性モーメント (× 10⁴kg・m²)	(kg)
273	1230	1.07	250	1640	1.31	234	2050	1.53	221	2460	1.74				0.45	
244	1770	0.96	224	2360	1.17	210	2950	1.37	198	3540	1.56	6150	5600	2800	0.44	4.7
216	2670	0.85	198	3560	1.04	185	4450	1.21	175	5340	1.38	0130	3000	2000	0.43	4.7
199	3570	0.78	183	4760	0.96										0.43	
508	870	1.99	466	1160	2.44	435	1450	2.85	412	1740	3.24		3700	1850	1.72	
458	1230	1.80	420	1640	2.20	393	2050	2.57	372	2460	2.92				1.68	
410	1770	1.61	376	2360	1.97	352	2950	2.30	333	3540	2.62	5050	4200	2100	1.66	7.6
363	2670	1.42	333	3560	1.74								4200	2100	1.64	
335	3570	1.31													1.64	
687	870	2.70	630	1160	3.30	590	1450	3.86	558	1740	4.38		2960	1480	4.61	
871	1230	3.42	799	1640	4.19	748	2050	4.89	708	2460	5.56				4.53	
781	1770	3.07	717	2360	3.75	670	2950	4.39				4550	2200	1650	4.48	11.8
691	2670	2.71											3300	1650	4.45	
															4.44	
1112	1230	4.36	1020	1640	5.34	954	2050	6.24	903	2460	7.09				6.54	
997	1770	3.91	914	2360	4.79							2050	2000	1 4 5 0	6.47	120
881	2670	3.46										3950	2900	1450	6.43	13.9
															6.42	
1359	870	5.34	1247	1160	6.53	1166	1450	7.63	1104	1740	8.67		2240	1120	10.23	
1361	1230	5.35	1249	1640	6.54	1168	2050	7.64	1106	2460	8.68				10.04	
1221	1770	4.79	1120	2360	5.86							3550	2600	1200	9.93	17.8
													2600	1300	9.87	
															9.85	
1779	1230	6.98	1631	1640	8.54	1526	2050	9.99							17.01	
1595	1770	6.26	1463	2360	7.66							2150	2400	1200	16.83	22.2
												3150	2400	1200	16.73	22.3
															16.70	

:50%ED 使用範囲 :100%ED 使用範囲

注1) 定格トルク

定格トルクは出力側フランジにおける平均負荷トルクの許容値を示します。

減速比 41 ~ 119 の 600 r/min 以下の入力回転数に対する定格トルクは、600r/min 時の定格トルクと同じです。減速比 29 の 435r/min 以下の入力回転数 (出力回転数 15r/min 以下) に対する定格トルクは、435r/min(出力回転数 15r/min)時の定格トルクと同じです。入力容量は定格トルク 100%時の所要入力量です。この値は、サイクロ減速機を減速装置として使用する場合の効率を考慮しています。

2) 許容最高入力回転数と許容平均入力回転数(表 1)

許容最高入力回転数の範囲内で使用可能ですが、運転サイクル (% ED) により許容平均入力回転数は制限されます。 % ED については P17 式 10 を参照してください。

3) 起動停止時の許容ピークトルク(表 2)

通常の起動、停止時に出力側フランジにかかるピークトルクの許容値です。

4) 許容瞬間最大トルク (表 2)

非常停止又は外部からの衝撃等により出力軸に瞬間的にかかる最大トルクの許容値です。 全寿命中に 10^3 回かかる場合の値を示しています。

5) 慣性モーメント(表 1)

各機種の高速軸における慣性モーメントの値を示します。これらの値をイナーシャ $(kgf \cdot m \cdot sec^2)$ に換算する場合には、 $g(9.8m/sec^2)$ で除してください。

6) 表にない回転数の場合の定格トルクは次式にて補完してください。

 $T_N = T_{15} \left(rac{15}{N}
ight)^{0.3} \quad T_N :$ 出力回転数 N の場合の定格トルク $T_{15} :$ 出力回転数 15r/min の場合の定格トルク

表 3 定格表 (入力回転ベース)

入力回 (r/n		۷	1000		3	000		2	2500		2	2000		1	750	
枠番	減速比	定格トルク (N·m)	出力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	出力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	定格トルク (N·m)	出力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)
	41	191	97.6	2.44	209	73.2	2.00	220	61.0	1.76	236	48.8	1.50	245	42.7	1.37
DA15	59	191	67.8	1.70	209	50.8	1.39	220	42.4	1.22	236	33.9	1.05	245	29.7	0.95
DAIS	89	191	44.9	1.13	209	33.7	0.92	220	28.1	0.81	236	22.5	0.69	245	19.7	0.63
	119	192	33.6	0.85	210	25.2	0.69	221	21.0	0.61	237	16.8	0.52	246	14.7	0.47
	29				350	103.4	4.74	370	86.2	4.17	395	69.0	3.57	412	60.3	3.25
	41	321	97.6	4.10	350	73.2	3.35	370	61.0	2.95	395	48.8	2.52	412	42.7	2.30
DA25	59	321	67.8	2.85	350	50.8	2.33	370	42.4	2.05	395	33.9	1.75	412	29.7	1.60
	89	321	44.9	1.89	350	33.7	1.54	370	28.1	1.36	395	22.5	1.16	412	19.7	1.06
	119	323	33.6	1.42	353	25.2	1.16	372	21.0	1.02	398	16.8	0.88	414	14.7	0.80
	29							501	86.2	5.65	535	69.0	4.83	557	60.3	4.40
	41				667	73.2	6.39	704	61.0	5.62	753	48.8	4.81	784	42.7	4.38
DA35	59				667	50.8	4.44	704	42.4	3.91	753	33.9	3.34	784	29.7	3.04
	89				667	33.7	2.94	704	28.1	2.59	753	22.5	2.22	784	19.7	2.02
	119				671	25.2	2.21	709	21.0	1.95	758	16.8	1.67	789	14.7	1.52
	41							899	61.0	7.17	961	48.8	6.13	1000	42.7	5.59
DA40	59							899	42.4	4.98	961	33.9	4.26	1000	29.7	3.88
	89							899	28.1	3.30	961	22.5	2.83	1000	19.7	2.57
	119							904	21.0	2.49	966	16.8	2.13	1006	14.7	1.94
	29										1059	69.0	9.56	1102	60.3	8.71
	41							1101	61.0	8.78	1177	48.8	7.51	1225	42.7	6.84
DA45	59							1101	42.4	6.10	1177	33.9	5.22	1225	29.7	4.76
	89							1101	28.1	4.05	1177	22.5	3.46	1225	19.7	3.15
	119							1107	21.0	3.04	1184	16.8	2.60	1232	14.7	2.37
	41										1537	48.8	9.81	1600	42.7	8.94
DA50	59										1537	33.9	6.82	1600	29.7	6.21
DAJU	89										1537	22.5	4.52	1600	19.7	4.12
	119										1546	16.8	3.40	1610	14.7	3.10

表 4 起動停止時の許容ピークトルクと許容瞬間最大トルク

枠番	減速比	起動停止時の 許容ピークトルク (N・m)	許容瞬間 最大トルク (N・m)
DA15	41-119	613	1225
DA25	29-119	1029	2058
DA35	29	1393	2786
DASS	41-119	1960	3920
DA40	41-119	2500	5000
DA45	29	2756	5513
DA45	41-119	3062	6125
DA50	41-119	4000	8000

1	500		1	000			750			600		 許容 最高	許容平回転数	均入力 (r/min)	高速軸換算	新目
定格トルク (N·m)	出力 回転数 (r/min)	許容入力 容量 (kW)	入力 回転数 (r/min)	50% ED	100% ED	慣性モーメント (× 10⁴kg・m²)	質量 (kg)									
257	36.6	1.23	290	24.4	0.93	316	18.3	0.76	338	14.6	0.65				0.45	
257	25.4	0.85	290	16.9	0.64	316	12.7	0.53	338	10.2	0.45	6150	5600	2800	0.44	4.7
257	16.9	0.57	290	11.2	0.43	316	8.4	0.35	338	6.7	0.30	0130	3000	2000	0.43	4./
258	12.6	0.43	292	8.4	0.32	318	6.3	0.26	340	5.0	0.22				0.43	
431	51.7	2.92	487	34.5	2.20	531	25.9	1.80	567	20.7	1.54		3700	1850	1.72	
431	36.6	2.06	487	24.4	1.55	531	18.3	1.27	567	14.6	1.09				1.68	
431	25.4	1.43	487	16.9	1.08	531	12.7	0.88	567	10.2	0.76	5050	4200	2100	1.66	7.6
431	16.9	0.95	487	11.2	0.72	531	8.4	0.59	567	6.7	0.50		4200	2100	1.64	
434	12.6	0.72	490	8.4	0.54	534	6.3	0.44	571	5.0	0.38				1.64	
584	51.7	3.95	659	34.5	2.97	718	25.9	2.43	768	20.7	2.08		2960	1480	4.61	
821	36.6	3.93	927	24.4	2.96	1011	18.3	2.42	1081	14.6	2.07				4.53	
821	25.4	2.73	927	16.9	2.06	1011	12.7	1.68	1081	10.2	1.44	4550	3300	1650	4.48	11.8
821	16.9	1.81	927	11.2	1.36	1011	8.4	1.12	1081	6.7	0.95		3300	1030	4.45	
826	12.6	1.36	933	8.4	1.03	1017	6.3	0.84	1087	5.0	0.72				4.44	
1047	36.6	5.02	1183	24.4	3.78	1289	18.3	3.09	1379	14.6	2.64				6.54	
1047	25.4	3.49	1183	16.9	2.62	1289	12.7	2.15	1379	10.2	1.84	3950	2900	1450	6.47	13.9
1047	16.9	2.31	1183	11.2	1.74	1289	8.4	1.42	1379	6.7	1.22	3930	2900	1430	6.43	13.9
1054	12.6	1.74	1190	8.4	1.31	1297	6.3	1.07	1387	5.0	0.92				6.42	
1154	51.7	7.82	1304	34.5	5.88	1421	25.9	4.81	1520	20.7	4.12		2240	1120	10.23	
1283	36.6	6.14	1449	24.4	4.62	1579	18.3	3.78	1689	14.6	3.23				10.04	
1283	25.4	4.27	1449	16.9	3.21	1579	12.7	2.63	1689	10.2	2.25	3550	2600	1300	9.93	17.8
1283	16.9	2.83	1449	11.2	2.13	1579	8.4	1.74	1689	6.7	1.49		2000	1300	9.87	
1291	12.6	2.13	1458	8.4	1.60	1589	6.3	1.31	1699	5.0	1.12				9.85	
1676	36.6	8.02	1892	24.4	6.04	2063	18.3	4.94	2206	14.6	4.23				17.01	
1676	25.4	5.58	1892	16.9	4.20	2063	12.7	3.43	2206	10.2	2.94	3150	2400	1200	16.83	22.3
1676	16.9	3.70	1892	11.2	2.78	2063	8.4	2.28	2206	6.7	1.95	2120	2400	1200	16.73	22.3
1686	12.6	2.78	1904	8.4	2.09	2075	6.3	1.71	2219	5.0	1.46				16.70	

: 50%ED 使用範囲 : 100%ED 使用範囲

注 1) 定格トルク

定格トルクは出力側フランジにおける平均負荷トルクの許容値を示します。

減速比 41 \sim 119 の 600 r/min 以下の入力回転数に対する定格トルクは、600r/min 時の定格トルクと同じです。減速比 29 の 435r/min 以下の入力回転数に対する定格トルクは、P8 表 1 を参照してください。

入力容量は定格トルク 100%時の所要入力量です。この値は、サイクロ減速機を減速装置として使用する場合の効率を考慮しています。

2) 許容最高入力回転数と許容平均入力回転数(表 3)

許容最高入力回転数の範囲内で使用可能ですが、運転サイクル (% ED) により許容平均入力回転数は制限されます。 % ED については P17 式 10 を参照してください。

3) 起動停止時の許容ピークトルク(表 4)

通常の起動、停止時に出力側フランジにかかるピークトルクの許容値です。

4) 許容瞬間最大トルク (表 4)

非常停止又は外部からの衝撃等により出力軸に瞬間的にかかる最大トルクの許容値です。

全寿命中に 103 回かかる場合の値を示しています。

5) 慣性モーメント (表 3)

各機種の高速軸における慣性モーメントの値を示します。これらの値をイナーシャ $(kgf \cdot m \cdot sec^2)$ に換算する場合には、 $g(9.8m/sec^2)$ で除してください。

6) 表にない回転数の場合の定格トルクは次式にて補完してください。

 $T_{N}=T_{1750}igg(rac{1750}{N}igg)^{0.3} \quad T_{N} \quad :$ 入力回転数 N の場合の定格トルク $T_{1750}:$ 入力回転数 1750r/min の場合の定格トルク

8. 諸性能

8-1. 剛性とロストモーション

・ヒステリシスカーブ :高速軸を固定し、出力側フランジにトルクを

定格までゆっくりかけ、その後除荷した時の 負荷と出力側フランジのねじれ角の関係

・ロストモーション : 定格トルク×±3%負荷時のねじれ角

・バネ定数 : ヒステリシスカーブ上で、定格トルク×50%

の点と、定格トルクの点の2点を結んだ直線

の傾き




図3 ヒステリシスカーブ


表 5 性能値

		ロストモ-		
枠番	減速比	測定トルク	ーロスト	バネ定数 N•m/arc min
		(±) N•m	モーション arc min	N°III/aiC IIIIII
	41	10.1	arciiiii	
	59	9.03		
DA15	89	7.98		49.0
	119	7.35		
	29	18.8		73.0
	41	16.9		
DA25	59	15.2		
	89	13.4		112
	119	12.4		
	29	25.4		135
	41	32.2		
DA35	59	28.9		200
	89	25.5		208
	119	23.5	1.0	
	41	41.1		186
DA40	59	36.8		
DA40	89	32.6		286
	119	30.0		
	29	50.2		224
	41	50.3		224
DA45	59	45.1		
	89	39.8		344
	119	36.8		
	41	65.7		300
DA50	59	58.9		
57.50	89	52.1		540
	119	48.0		

注)arc min は角度 " 分 " を意味します。 バネ定数は、平均的な値 (代表値) を示します。

8-2. 無負荷ランニングトルク

無負荷ランニングトルクとは、減速機を無負荷の状態で回転させるため に必要な高速軸側でのトルクを意味します。



注)1. 図 4 はナラシ運転後の平均値です。 2. 測定条件

ケース温度	約 30℃
組込寸法精度	項目 11-1 参照
潤滑	弊社標準グリース

8-3. 増速起動トルク

増速起動トルクとは、減速機を無負荷の状態で出力側から起動させるために必要なトルクを意味します。

表 6 増速起動トルク値


枠番	増速起動トルク N·m			
DA15	34			
DA25	60			
DA35	72			
DA40	88			
DA45	125			
DA50	167			

注)1.表6はナラシ運転後の平均値を示します。 2.測定条件

組込寸法精度	項目 11-1 参照
潤滑	弊社標準グリース

8-4. 効率

図 5 効率曲線




効率は入力回転数、負荷トルク、グリース温度、減速 比等により変化します。

図5はカタログ定格負荷トルク、グリース温度安定時の入力回転数に対する効率の値を示します。

型番、減速比による変化を考慮して幅をもった線で 効率を表示しています。

図 6 効率補正曲線



補正効率値 = 効率値(図5)×効率補正係数(図6)

- 注)1.負荷トルクが定格トルクより小さい場合は、効率の 値が下がります。図6より効率補正係数を求めてく ださい。
 - 2. トルク比 1.0 以上は、効率補正係数 1.0 となります。

8-5. 高速軸ラジアル荷重・スラスト荷重

高速軸にギヤやプーリを装着する場合は、ラジアル荷重・スラスト荷重が許容値を超えない範囲でご使用ください。 高速軸のラジアル荷重・スラスト荷重は、次式 (①~③) に従って確認をしてください。

①ラジアル荷重 Pr

$$Pr = \frac{T\ell}{R} \leqq \frac{Pro}{Lf \cdot Cf \cdot Fs_{_{1}}}(N) \tag{\pm} 1)$$

②スラスト荷重 Pa

$$Pa \leq \frac{Pao}{Cf \cdot Fs_1}(N) \tag{$\vec{\pm}$ 2)}$$

③ラジアル荷重とスラスト荷重が共存する場合

$$\left(\frac{\text{Pr} \cdot \text{Lf}}{\text{Pro}} + \frac{\text{Pa}}{\text{Pao}}\right) \cdot \text{Cf} \cdot \text{Fs}_1 \le 1 \tag{\vec{x}} 3)$$

表 7 許容ラジアル荷重 Pro(N)

+71.372		入力回転数 r/min								
	枠番	4000	3000	2500	2000	1750	1500	1000	750	600
DA15		226	245	265	284	294	314	353	392	422
DA25		334	373	392	422	441	461	530	589	628
DA35			491	520	559	589	618	706	785	844
DA40	減速比 41			436	470	491	517	592	651	702
DA40	減速比 41 以外			573	617	645	679	777	855	921
DA45	減速比 41			436	470	491	517	592	651	702
DA43	減速比 41 以外			608	657	687	726	824	912	981
DA50					657	687	726	824	912	981

表にない回転数の場合の許容ラジアル荷重は次式にて補完してください。

$$P_{rN} = P_{r1750} \bigg(\frac{1750}{N} \bigg)^{^{1/3}}$$

 $P_{_{\rm IN}}$: 入力回転数 N の場合の許容ラジアル荷重

P_{r1750}: 入力回転数 1750r/min の場合の許容ラジアル荷重

表 9 荷重位置係数 Lf

		松番					
		DA15	DA25	DA35	DA40	DA45	DA50
	10	0.91	0.87	0.85			
	15	0.99	0.94	0.91	0.91	0.88	
	20	1.25	1.00	0.98	0.97	0.93	0.90
	25	1.56	1.25	1.14	1.09	0.98	0.94
L	30	1.88	1.50	1.36	1.30	1.11	0.99
(mm)	35	2.19	1.75	1.59	1.52	1.30	1.13
	40		2.00	1.82	1.74	1.48	1.29
	45			2.05	1.96	1.67	1.45
	50				2.17	1.85	1.61
	60					2.22	1.94
L1	Lf=1 の時 の L(mm)	16	20	22	23	27	31
	a	0.072	0.063	0.061	0.055	0.052	0.046

 $L \ge L1$ Lf = L/L1

 $L < L1 Lf = 1.0 - a/5 \times (L1 - L)$

表 10 連結係数 Cf

連結方式	Cf
チェーン	1
歯車	1.25
タイミングベルト	1.25
Vベルト	1.5

Pr : 実ラジアル荷重(N)

 $T \ell$:減速機の高速軸における実伝達トルク $(N \cdot m)$ R : スプロケット、歯車、プーリ等のピッチ円半径 (m)

Pro:許容ラジアル荷重(N)(表 7)

Pa : 実スラスト荷重(N)

Pao: 許容スラスト荷重(N)(表 8)

Lf : 荷重位置係数 (表 9) Cf : 連結係数 (表 10) Fs1 : 衝撃係数 (表 11)

表 8 許容スラスト荷重 Pao (N)

			入力回転数 r/min							
	件省	4000	3000	2500	2000	1750	1500	1000	750	600
DA15		245	284	314	343	363	392	471	549	608
DA25		363	412	451	500	540	579	697	804	883
DA35			540	589	657	706	755	922	1059	1167
DA40	減速比 41			797	886	943	1014	1227	1404	1559
DA40	減速比 41 以外			797	886	943	1014	1227	1404	1559
DA45	減速比 41			956	1061	1130	1215	1470	1683	1869
DA45	減速比 41 以外			1010	1118	1197	1295	1570	1795	2001
DA50					1118	1197	1295	1570	1795	2001

表にない回転数の場合の許容スラスト荷重は次式にて補完してください。

$$P_{aN} = P_{a1750} \left(\frac{-1750}{N} \right)^{0.47}$$

P_{aN}:入力回転数 N の場合の許容スラスト荷重

P₄₁₇₅₀: 入力回転数 1750r/min の場合の許容スラスト荷重




図7 高速軸荷重位置

表 11 衝撃係数 Fs1

衝撃の程度	Fs1
衝撃がほとんど無い場合	1
衝撃がややある場合	1 ~ 1.2
激しい衝撃を伴う場合	1.4 ~ 1.6

9. 主軸受




図8 各荷重点間スパン

注) $Lr > 4 \times L$, の時はお問い合わせください。

1. モーメント剛性

外部よりかかるモーメントによって生ずる出力側フランジの傾き剛さを表します。

2. 許容モーメント、許容スラスト荷重

外部モーメント及び外部スラスト荷重は(式 5)(式 6) 及び図 9 により確認ください。

 $Me = Cf \cdot Fs_1 \cdot Pr \cdot Lr + Cf \cdot Fs_1 \cdot Pa \cdot La \cdot \cdots$ (式 5)

等価スラスト荷重 Pae

Pae = Cf•Fs1•Pa · · · · · · · · (式 6)

Cf : 連結係数 (表 15) Fs1: 衝撃係数 (表 16)

表 12 荷重点間スパン (mm)

 	荷重点間スパン			
什田	L1 (mm)	a (mm)		
DA15	119	23.9		
DA25	139	30.5		
DA35	163	37.8		
DA40	171	41.0		
DA45	190	49.2		
DA50	206	52.4		

表 13 モーメント剛性

枠番	モーメント剛性 (代表値) (N•m/arcmin)
DA15	510
DA25	833
DA35	1127
DA40	1470
DA45	1500
DA50	2450

表 14 許容モーメント、許容スラスト荷重


父 17 可合し アント、可合ハンハト門主					
枠番		許容モーメント	許容スラスト荷重		
	什田	(N•m)	(N)		
DA15		883	3924		
DA25		1660	5220		
DA35	減速比29	1620	6530		
減速比41~119		2150	0330		
DA40	減速比41	2430	9000		
DA40	減速比59~119	2700	9000		
DA45	減速比29~41	3090	13000		
DA45	減速比59~119	3430	13000		
DA50 減速比41		3600	15000		
DASU	減速比59~119	4000	15000		

表 15 連結係数 Cf

連結方式	Cf
チェーン	1
歯車	1.25
タイミングベルト	1.25
Vベルト	1.5

表 16 衝撃係数 Fs1

衝撃の程度	Fs1
衝撃がほとんど無い場合	1
衝撃がややある場合	1 ~ 1.2
激しい衝撃を伴う場合	1.4 ~ 1.6






図9 許容モーメント・許容スラスト荷重線図

10. 選定




図 10 の負荷パターンの場合の計算

で 平均負荷トルク
$$T_E = \left(\frac{\mathsf{ta} \cdot \mathsf{na} \cdot \mathsf{Ta}^{10/3} + \mathsf{tr} \cdot \mathsf{nr} \cdot \mathsf{TR}^{10/3} + \mathsf{tb} \cdot \mathsf{nb} \cdot \mathsf{Tb}^{10/3}}{\mathsf{to} \cdot \mathsf{ne}}\right)^{0.3} \times \mathsf{Fs}_2 \cdot \cdots$$
 (式 8)

To:600r/min 時定格(表3)

は 600r/min 時の定格 (To) としてください。

減速比 29 は、nE < 435r/min の場合は ToE は 出力回転数 15r/min 時の定格(To)としてくだ

$$-$$
○ %ED % ED= $\frac{\text{to}}{T}$ × 100 · · · · · · · · · (式 10)

% ED を計算する場合の最長運転周期は 10 分です。これを超える場合には T=10(分) として計算してください。

表 17 Fs2 負荷係数

負荷の条件	FS2
衝撃がほとんど無い場合	1
衝撃がややある場合	1 ~ 1.2
激しい衝撃を伴う場合	1.4 ~ 1.6

10-2. 選定例

下記の仕様に対して F4CF-DA25-119 を想定して確認をします。

Ta : 起動時ピークトルク 700N・m ta :加速時間 0.3s TR: 定常運転時トルク 300N·m 3.0s tr :定常運転時間 TB:停止時ピークトルク 500N·m 0.35 tB :減速時間 衝撃トルク: 2000N·m が全寿命中に 1000 回 tp :休止時間 3.65 nA:加速時平均入力回転数 1250r/min to :運転時間 3.6s nR: 定常運転時入力回転数 2500r/min T :運転周期 7.2s

> 高速軸ラジアル荷重:タイミングベルト駆動、衝撃小 nB: 減速時平均入力回転数 1250r/min

軸端より 25mm の位置に 196N

低速軸ラジアル荷重:歯車連結 衝撃小 フランジ

面より 60mm の位置に 5800N

衝撃が殆どないとする。

(計算) 平均入力回転数
$$nE = \frac{0.3 \times 1250 + 3.0 \times 2500 + 0.3 \times 1250}{3.6} = 2292 (r/min)$$

平均負荷トルク
$$T_E = \left(\frac{0.3 \times 1250 \times 700^{10/3} + 3.0 \times 2500 \times 300^{10/3} + 0.3 \times 1250 \times 500^{10/3}}{3.6 \times 2292}\right)^{0.3} \times 1 = 365 \, (\text{N} \cdot \text{m})$$

○ 平均入力回転数 時の許容定格トルク
$$T_{OE} = \left(\frac{600}{2292}\right)^{0.3} \times 571 = 382 \, (\text{N} \cdot \text{m}) \ge 365 \, (\text{N} \cdot \text{m}) \rightarrow \text{F4CF-DA25-119} \,$$
を仮枠番選定する。

○ %ED の計算 % ED = $\frac{3.6}{7.2}$ × 100 = 50%

2500 (r/min) < 5050 (r/min)(表 1 または3)

○最高入力回転数のチェック ○平均入力回転数のチェック 2292 (r/min) at50% ED < 4200 (r/min) at50% ED (表 1 または3)

○起動停止時のピークトルクのチェック $700 \, (N \cdot m) < 1029 \, (N \cdot m)$ (表2または4)

○衝撃トルクのチェック $2000 (N \cdot m) < 2058 (N \cdot m)$ (表2または4)

○係数を考慮した高速軸許容ラジアル荷重

$$Pro = 402N = 441 \times (1750/2292)^{1/3}, Lf = 1.25, Cf = 1.25, Fs1 = 1.2$$

$$\frac{\text{Pro}}{\text{Lf} \times \text{Cf} \times \text{Fs}_1} = \frac{402}{1.25 \times 1.25 \times 1.2} = 214 \,(\text{N}) > 196 \,(\text{N}) \,(表 7、式 1)$$

○許容モーメントのチェック

Lr = 60 + L1 - a = 60 + 139 - 30.5 = 168.5 (mm)

係数考慮した外部モーメント

Cf = 1.25, Fs1 = 1.2, M = Cf × Fs1 × Pr × Lr=1.25 × 1.2 × 5800 × 168.5 × 10^{-3} = 1466 (N·m) < 1660 (N·m)

以上の検討より、F4CF-DA25-119 が選定される。

11. 設計上の注意

11-1.組込方法と寸法精度

図 11 組込方法

- モータ等入力部は下図 © のインローを基準に組み込み願います。
- ●減速機出力側フランジの組み込みにはインロー B、ケースの組み込みにはインロー A を使用ください。




図 12 組込寸法精度




表 18

枠番	d	е	f	g
DA15	113H7/h7	47H7/h7	113H7/h7	0.03
DA25	136H7/h7	65H7/h7	136H7/h7	0.03
DA35	160H7/h7	80H7/h7	160H7/h7	0.03
DA40	170H7/h7	75H7/h7	170H7/h7	0.03
DA45	186H7/h7	90H7/h7	186H7/h7	0.03
DA50	202H7/h7	100H7/h7	202H7/h7	0.03

11-2. ボルト締付けトルク、許容伝達トルク

(1) ボルトによる許容伝達トルク

サイクロ減速機の出力側フランジ及び減速部をボルトで締結する場合のボルト本数、サイズ及び締付トルクを表19に示します。尚、この時表19の許容伝達トルクを伝達することが可能です。

表 19

	出力側フランジ締結			減速部締結				
枠番	ボルト 本数 - サイズ	ボルト PCD mm	ボルト締付 トルク N•m	ボルトによる 許容伝達トルク N・m	ボルト 本数 - サイズ	ボルト PCD mm	ボルト締付 トルク N·m	ボルトによる 許容伝達トルク N・m
DA15	12-M8	68	38.3	1478	16-M5	123.5	9.1	1389
DA25	18-M8	85	38.3	2772	16-M6	148	15.7	2356
DA35	16-M10	100	76.5	4594	16-M8	175	38.3	5073
DA40	16-M10	115	76.5	5283	18-M8	184	38.3	6000
DA45	18-M10	124	76.5	6408	16-M10	204	76.5	9371
DA50	18-M12	140	133	10516	16-M10	220	76.5	10106

- ●ボルト: 六角穴付きボルト JIS B 1176 強度区分 12.9 をご使用ください。
- ●座面キズ防止対策:減速部締結時はさらばね座金(JISB1252、2種)をご使用ください。
- ●緩み止め対策:上記さらばね座金とともに、必要に応じ接着剤(ロックタイト 262 等)もご使用下さい。
- ●摩擦係数:0.15

11-3. 組込手順




図 13 組込手順

接合面

•

接合面

サイクロ出力側フランジ

(低速軸)を装置の出力軸

にボルトで取りつけます。

この時、接合面に液状パ

ッキンを塗布下さい。

(インローB)

注1) 減速機取付用ボルトは、必ず規定の締付トルク(表 19 参照)にて締付ください。 注2) サイクロ出力側フランジ(低速軸)に装置の出力軸をボルトで取付ける時には、ボルト長さが、

E2) サイクロ出力側フランジ(低速軸)に装置の出力軸をボルトで取付ける時には、ボルト長さが、 外形図(P21~26)の出力側フランジに示すタップ深さより短くなる様に設定ください。

サイクロ出力側フランジ

(低速軸)を装置の出力軸

にボルトで取りつけます。

この時、接合面に液状パ

ッキンを塗布下さい。

(インロー(B))

推奨液状パッキン:スリーボンド株式会社製 液状ガスケットスリーボンド 1215

11-4. 潤滑

●本減速機は、出荷時にはグリースを封入しておりませんので、 お客様にて推奨グリース(表 20)をご用意の上組み込み時に規 定充填量(表 21)だけ充填してから運転してください。

本規定充填量は、減速機空間部に対するものです。装置側空間部(①、②)に対しても、グリースを充填ください。

水平取付時: 装置側空間部①、②の 70-80%程度の容積分

グリースを充填ください。

垂直取付(1)時:装置側空間部②容積分のグリースも封入くだ

さい。

内圧上昇防止のため、装置側空間部①にて全体容積(減速機空間部+装置側空間部①+装置側空間部②)の10-20%程度の空間を確保

ください。

垂直取付(2)時:装置側空間部①容積分のグリースも封入くだ

さい。

内圧上昇防止のため、装置側空間部②にて全体容積(減速機空間部 + 装置側空間部①+装置側空間部②)の 10-20%程度の空間を確保ください。

過度にグリース充填すると内圧上昇により、 グリース漏れ、オイルシール抜けの原因とな ります。

- ●なお、表 21 に示す規定充填量は目安とし、グリース充填の際には、グリースレベルをご確認ください。
- ●出力側の給脂穴位置は、表に示す A 寸法をご参照ください。
- ●当初組込み時の給脂は、下側の給排脂穴側より行い、減速機内 部に確実にグリースを充填してください。
- ●グリースの交換は、運転時間 20000 時間又は、3 ~ 5 年に 1 回 行ってください。

表 20 DA シリーズ用推奨グリース

推奨グリース名	購入先
マルテンプ FZ No.00	協同油脂(株)


使用温度範囲(周囲温度:-10~40℃)

表 21 グリース規定充填量(減速機空間部)


枠番	グリース規定 水平取付		定充填量 (g) 垂直取作	給排脂 穴位置	
	mL	g	mL	g	A (mm)
DA15	45	39	60	52	20
DA25	105	91	130	113	27
DA35	185	161	225	196	34
DA40	195	170	235	204	36
DA45	205	178	255	222	39
DA50	290	252	350	305	43

図 14


水平取付




垂直取付(1)





垂直取付(2)





12. 外形寸法図














13. 作動原理

- サイクロ減速機は原理的には次の2つの機構から成立っています。
- ☆トロコイド系曲線歯形を持つ1枚、もしくは2枚歯数差の内接式遊星歯車機構
- ☆円弧歯形を持つ等速度内歯車機構

図 15 内接式遊星歯車機構





図 15 のような内接式遊星歯車装置において、角速度 ω 1、 ω 2 の関係は遊星歯車理論により次式で表されます。

 $\omega 2 / \omega 1 = 1 - S / P = - (S - P) / P$

ここで S—P=1 (歯数差 1) とすれば ω 2 $/\omega$ 1 = -1 / P と なり、回転方向が逆向きで最大の減速比が得られますが、一般 のインボリュート歯形では歯先の干渉を生じるために、この機 構を 1 枚歯数差で有効に利用することはできません。

図 16 1 枚歯数差遊星歯車機構




サイクロ減速機はこの問題を解決するために図 16 のように

- (1)内歯車に円弧歯形
- (Ⅱ)遊星歯車にエピトロコイド平行曲線

を採用し、歯先干渉が無く、また比類の無い同時かみ合数を持つ1枚歯数差の内接式遊星歯車を実現させました。


図 17 等速度内歯車機構



遊星歯車 (曲線板) は高速で公転 (ω 1) しながら同時に低速で 自転 (ω 2) します。

サイクロ減速機は図 17 の円弧歯形による等速度内歯車機構を 用いて、減速された自転だけを内ピンに取出しています。内ピンはクランク軸(高速軸)中心 Os と同心円上に等配置されていますから、これをそのまま低速軸に植込むことにより、容易に高低速軸を同心にすることができます。

図 18 サイクロ減速機の構造模型



以上の2つの機構を巧みに組合せ、円弧歯形にローラを装着して図18のようにまとめたものがサイクロ減速機です。

ローラによって滑り接触が転がり接触に返還されますので、機 械的損失は非常に小さく極めて高いギヤ効率が得られます。

14. その他

本資料に示す仕様は、弊社の評価方法に基づくものです。装置へ組込時の性能や耐久性につきましては、フィールドでの使用条件等を勘案の上、お客様におきまして実機にて評価頂き、問題が無いことをご確認の上、本製品をご使用ください。

本製品に異常が発生した場合の分解、点検、修理及び分解整備は、特殊治工具及び専門知識をもった弊社の熟練作業者が行う必要がありますので、絶対にお客様では行わないでください。

本資料に示す仕様、寸法は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証基準

当社納入製品の保証範囲は、当社製作範囲に限定致します。

保証期間	新品に限り、工場出荷後 18 ヶ月または稼動後 12 ヶ月のうちいずれか短い方をもって保証期間と致します。
保証内容	保証期間内において、本資料に準拠する適切な据付、連結ならびに保守管理が行われ、かつ、本資料に記載された仕様もしくは別途合意された条件下で正しい運転が行われたにも拘わらず、本製品が故障した場合は、下記保証適用除外の場合を除き無償で当社の判断において修理または代品を提供致します。ただし、本製品がお客様の他の装置等と連結している場合において、当該装置等からの取り外し、当該装置等への取り付け、その他これらに付帯する工事費用、輸送等に要する費用ならびにお客様に生じた機会損失、操業損失その他の間接的な損害については当社の補償外とさせて頂きます。
保証適用除外	下記項目については、保証適用除外とさせて頂きます 1. 本製品の据付、他の装置等との連結の不具合に起因する故障 2. 本製品の保管が当社の定める保管要領書に定める要領によって実施されていないなど、保守管理が不十分であり、正しい取扱いが行われていないことが原因による故障 3. 仕様を外れる運転その他当社の知り得ない運転条件、使用状態に起因する故障または当社推奨以外の潤滑油を使用したことによる故障 4. お客様の連結された装置等の不具合または特殊仕様に起因する故障 5. 本製品をお客様にて分解、部品交換、および改造を施した場合 6. お客様の支給受け部品もしくはご指定部品の不具合により生じた故障 7. 地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷、その他の不可抗力が原因による故障 8. 正常なご使用方法でも、軸受、オイルシール等の消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合の当該消耗部品に関する保証 9. 前各号の他、当社の責めに帰すことのできない事由による故障

安全に関するご注意

- ・設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。 (労働安全衛生規則、電気設備技術基準、内線規定、工場防爆指針、建築基準法など)
- ・ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 取扱説明書がお手元にないときは、お求めの販売店もしくは営業所へご請求ください。 取扱説明書は必ず実際にお使いになるお客様のお手元まで届くようにしてください。
- ・本製品は、一般工業用途でのご使用を対象として、設計・製作されています。 従いまして、本製品を人体・人命や公共機能に重大な影響を及ぼす用途(原子力、航空宇宙、公共交通、医療等 に関わる各種関連用途)にご使用される場合は、その都度検討が必要となりますので、当社営業窓口までご照会 ください。
- ・使用環境及び用途に適した商品をお選びください。
- ・人員輸送装置や昇降装置など、商品の故障により人命または設備の重大な損失が予測される装置に使用される場合は、装置側に安全のための保護装置を設けてください。
- ・食品機械、クリーンルーム用など、特に油気を嫌う装置では、故障・寿命等での万一の油漏れ、グリース漏れに 備えて、油受けなどの損害防止装置を取付けてください。

営業所(信	主友重機械精	幾販売株式会社) https://sjs.sumitomodrive.com	TEL	FAX
北海道	〒007-0847	札幌市東区北 47 条東 16-1-38	011-781-9802	011-781-9807
仙台	〒980-0811	仙台市青葉区一番町 3-3-16(オー・エックス芭蕉の辻ビル)	022-264-1242	022-224-7651
北関東	〒330-0854	さいたま市大宮区桜木町 4-242(鐘塚ビル)	048-650-4700	048-650-4615
千葉	〒260-0045	千葉市中央区弁天 1-15-1(細川ビル)	043-206-7730	043-206-7731
東京	〒141-6025	東京都品川区大崎 2-1-1 (ThinkPark Tower)	03-6737-2520	03-6866-5171
横浜	〒220-0005	横浜市西区南幸 2-19-4 (南幸折目ビル)	045-290-6893	045-290-6885
長野	〒380-0936	長野市岡田町 166 (森ビル)	026-226-9050	026-226-9045
富山	〒939-8071	富山市上袋 327-1	076-491-5660	076-491-5604
金沢	〒920-0919	金沢市南町 4-55 (WAKITA 金沢ビル)	076-261-3551	076-261-3561
静岡	〒422-8063	静岡市駿河区馬渕 3-2-25 (T.K BLD)	054-654-3123	054-654-3124
中部	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-5-11 (名古屋伊藤忠ビル)	052-218-2980	052-218-2981
四日市	〒510-0064	三重県四日市市新正 4-17-20	059-353-7467	059-354-1320
滋賀	〒529-1601	滋賀県蒲生郡日野町大字松尾 334	0748-53-8900	0748-53-3510
京都	〒604-8187	京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町 435(京都御池第一生命ビル)	075-231-2515	075-231-2615
大阪	〒530-0005	大阪市北区中之島 2-3-33(大阪三井物産ビル)	06-7635-3663	06-7711-5119
神戸	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町 1-3-3(神戸ハーバーランドセンタービル)	078-366-6610	078-366-6625
岡山	〒701-0113	岡山県倉敷市栗坂 854-10	086-463-5678	086-463-5608
広島	〒732-0827	広島市南区稲荷町 4-1 (広島稲荷町 NK ビル)	082-568-2521	082-262-5544
四国	〒792-0003	愛媛県新居浜市新田町 3-4-23 (SES ビル)	0897-32-7137	0897-34-1303
北九州	〒802-0001	北九州市小倉北区浅野 2-14-1 (KMM ビル)	093-531-7760	093-531-7778
福岡	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 8-30 (博多フコク生命ビル)	092-283-3277	092-283-3177

修理・メンテナンスのお問い合わせ						
サービス	センター(住	友重機械精機販売株式会社)	TEL	FAX		
北海道	〒007-0847	札幌市東区北 47 条東 16-1-38	011-781-9803	011-781-9807		
東京	〒335-0031	埼玉県戸田市美女木 5-9-13	048-449-4755	048-449-4785		
北陸	〒939-8071	富山市上袋 327-1	076-491-5660	076-491-5604		
名古屋	∓ 474-0023	愛知県大府市大東町 2-97-1(サービステクニカルセンター)	0562-45-6402	0562-44-1998		
大阪	〒567-0865	大阪府茨木市横江 2-1-20	072-637-3901	072-637-5774		
岡山	〒 701-0113	岡山県倉敷市栗坂 854-10	086-464-3681	086-464-3682		
福岡	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 8-30(博多フコク生命ビル)	092-431-2678	092-431-2694		

技術的なお問い合わせ お客様相談センター(住友重機械工業株式会社 PTC 事業部)	https://www.sl	hi.co.jp/ptc/	
営業時間	フリーダイヤル	0120-42-3196	
月曜日〜金曜日 9:00〜12:00 13:00〜16:45	携帯電話から	0570-03-3196	
(祝日・弊社休業日を除く)	FAX	0562-48-5183	

記載内容は、製品改良などの理由により予告なく変更することがあります。